



Istruzioni di montaggio Cassetta recupero monete con coperchio LIFT

NB. La cassetta va montata con la serratura rivolta a sinistra come in figura 3.




Figura 1



Figura 2



Figura 3